

# Amazfit Neo – Benutzerhandbuch

## Inhalt

Bedienungsanleitung und Navigation zu den Funktionen.....	2
Tastenoperationen.....	2
Uhr tragen und aufladen .....	3
Umgang mit der Uhr.....	4
Uhr koppeln und entkoppeln .....	4
Funktionsseiten .....	5
Zweiter Bildschirm beim Training .....	9
Telefonsuchfunktion.....	11
Zurücksetzen auf Werkseinstellungen.....	12

## **Bedienungsanleitung und Navigation zu den Funktionen**

Die Amazfit Neo ist mit einem STN-Bildschirm und vier Drucktasten ausgestattet.

### **Tastenoperationen**

Name der Taste: SELECT

Funktion der Taste: Bestätigen oder Auswählen

1. Seite „Koppeln“: Bestätigen
2. Seite „Zurücksetzen auf Werkseinstellungen“: Bestätigen
3. Funktion der Taste auf einer bestimmten Seite:

Seite „Stoppuhr“: Starten, Pause oder Weiter

Zweiter Bildschirm beim Training: Pause oder Weiter

Einzelne Herzfrequenzmessung: Messung beginnen.

DND-Modus: Wechseln und Bestätigen

4. Ein-/ausschalten: Halten Sie die SELECT-Taste 2 Sekunden lang gedrückt.

Tastename: BACK

Tastenfunktion: Zurück oder Verlassen

1. Andere Seite als Zifferblatt-Seite: Drücken Sie die Taste, um zur vorherigen Seite zurückzukehren.
2. Funktion der Taste auf einer bestimmten Seite:  
Zweiter Bildschirm beim Training: Drücken Sie auf der Seite für eine Trainingspause die BACK-Taste, um das Training zu beenden.
3. Halten Sie die BACK-Taste 2 Sekunden lang gedrückt, um die Displaybeleuchtung zu aktivieren oder zu deaktivieren.

Name der Taste: UP

Funktion der Taste: Seite hoch

1. Seite hoch: Drücken Sie die UP-Taste, um zwischen verschiedenen Funktionsseiten zu wechseln.
2. Seite „Stoppuhr“:

a. Zählfunktion

b. Nachdem die Stoppuhr angehalten wurde, drücken Sie die UP-Taste, um die Zeitmessung zu überprüfen.

Name der Taste: DOWN

Funktion der Taste: Seite nach unten

1. Seite nach unten: Drücken Sie die DOWN-Taste, um zwischen verschiedenen Funktionsseiten zu wechseln.

2. Seite „Stoppuhr“: Nachdem die Stoppuhr angehalten wurde, drücken Sie diese Taste, um die Zeitmessung zu überprüfen.

Tastenkombinationen: Halten Sie eine Tastenkombination 2 Sekunden lang gedrückt.

1. Neustart: SELECT + UP

2. Zurücksetzen auf Werkseinstellungen: BACK + DOWN

3. Regulatorisches: SELECT + DOWN

4. Telefon suchen: BACK + UP

## **Uhr tragen und aufladen**

Tägliche Nutzung: Es wird empfohlen, die Uhr zwei Finger breit unterhalb des Handgelenks mit mäßiger Spannung zu tragen, um sicherzustellen, dass der optische Herzfrequenzmonitor die Herzfrequenz richtig misst.

Tragen während des Trainings: Tragen Sie die Uhr während des Trainings in einer bequemen Position und vergewissern Sie sich, dass sie dabei fest sitzt und nicht verrutscht. Liegt die Uhr zu fest oder zu locker an, kann es zu Ungenauigkeiten bei den überwachten Trainingsdaten kommen.

Ladevorgang

1. Schließen Sie das Ladegerät der Uhr an ein Gerät mit USB-Stromversorgung an, z. B. an ein Steckernetzteil, einen PC oder eine Powerbank.

2. Setzen Sie die Uhr in die Ladestation. Vergewissern Sie sich, dass Richtung und Position der Uhr korrekt sind und die Metallkontakte auf der Rückseite der Uhr direkten Kontakt mit der Ladestation haben.

3. Wenn die Uhr richtig platziert ist, wird auf dem Bildschirm das Ladestatussymbol angezeigt.



## Umgang mit der Uhr

Vor der Benutzung des Amazfit Neo laden Sie bitte die Zepp-App auf Ihr Mobiltelefon herunter. Erst nach dem Koppeln Ihres Telefons mit der Uhr über die Zepp-App können Sie alle Funktionen der Uhr nutzen und die von der Uhr erzeugten Daten in Ihrem persönlichen Cloud-Konto speichern.

### Uhr koppeln und entkoppeln

1. Scannen Sie den QR-Code auf dem Benutzerhandbuch, um die Zepp-App herunterzuladen, ein Konto zu registrieren und sich beim Konto anzumelden.
2. Öffnen Sie die App und wählen Sie „Profil > Meine Geräte > Uhr > Uhr ohne QR-Code“, um die Suche nach Geräten in der Nähe zu starten.
3. Wenn die App die Uhr findet, folgen Sie den Anweisungen auf der Uhr, um den Kopplungsvorgang abzuschließen.



4. Nach dem Koppeln muss die Uhr regelmäßig aktualisiert werden. Um Ihre Uhr zu aktualisieren, aktivieren Sie Ihr Mobilfunknetz und Bluetooth, und legen Sie Ihre Uhr und Ihr Telefon

nebeneinander auf den Tisch, um sicherzustellen, dass die Uhr erfolgreich aktualisiert wird.



5. Nach dem Koppeln und Aktualisieren der Uhr können Sie die Uhr verwenden. Außerdem können Sie in der App Operationen ausführen oder Funktionen der Uhr konfigurieren.

6. Wenn Sie die Uhr von Ihrem Telefon trennen möchten, starten Sie die App und tippen Sie auf der Seite „Gerät“ auf „Entkoppeln“.

## **Funktionsseiten**

Drücken Sie die UP- oder DOWN-Taste, um zwischen verschiedenen Funktionsseiten zu wechseln.

Schrittzahl: Zeigt die aktuelle Anzahl der Schritte an.



Distanz: Zeigt die zurückgelegte Distanz an.



Verbrauch: Zeigt die Zahl der aktuell verbrauchten Kalorien an.



Wetter: Zeigt die aktuellen Wetterdaten an. Wenn die Wetterdaten nicht angezeigt werden können, verbinden Sie die Uhr mit der App auf Ihrem Telefon und aktualisieren Sie die Wetterdaten.



DND:

EIN: Der DND-Modus ist aktiviert, und die Uhr kann keine von Ihrem Telefon übertragenen Benachrichtigungen mehr empfangen.

AUS: Der DND-Modus ist deaktiviert, und die Uhr kann wieder von Ihrem Telefon übertragenen Benachrichtigungen empfangen.

SMART: Die Funktion „Intelligentes DND“ ist aktiviert. Wenn die Uhr erkennt, dass Sie schlafen, wird der DND-Modus automatisch aktiviert.



Stoppuhr: Das Ergebnis ist auf eine Hundertstelsekunde genau.

1. Start: Drücken Sie die SELECT-Taste, um die Zeitmessung zu starten.
2. Zähler: Während der Zeitmessung können Sie die UP-Taste drücken, um die gemessene Zeit zu protokollieren. Es können bis zu 9 Zeitmessungen protokolliert werden.
3. Pause: Während der Zeitmessung können Sie die SELECT-Taste drücken, um die Stoppuhr anzuhalten.
4. Zurücksetzen: Wenn die Stoppuhr angehalten wurde, können Sie die BACK-Taste drücken, um die Stoppuhr zurückzusetzen, d. h. um zur Startseite der Stoppuhr zurückzukehren.
5. Stoppuhr-Aufzeichnung: Wenn die Stoppuhr angehalten wurde, können Sie die UP- oder DOWN-Taste drücken, um die aufgezeichneten Messergebnisse anzusehen.



**Wecker:** Sie können den Wecker in der App einstellen. Die nächste Weckzeit wird dann auf der Uhr angezeigt.

**Schließen:** Wenn der Wecker auf der Uhr ertönt, können Sie eine beliebige Taste drücken, um den Alarm zu deaktivieren.



**PAI:** Der akkumulierte Wert wird angezeigt. Der PAI-Wert wird generiert, wenn die ganztägige Herzfrequenz-Erkennung aktiviert ist.



**Herzfrequenz:**



1. Gehen Sie zur Herzfrequenzseite. Die Uhr misst automatisch Ihre Herzfrequenz. Tragen Sie die Uhr während der Messung ordnungsgemäß und achten Sie dabei darauf, dass die Rückseite der Uhr dicht an Ihrer Haut anliegt, damit die Uhr eine stabile Herzfrequenz messen kann.
2. Um eine einzelne Herzfrequenzmessung zu starten, drücken Sie die SELECT-Taste.
3. Um die ganztägige Herzfrequenzmessung zu aktivieren, öffnen Sie die App, wählen Sie „Profil > Amazfit Neo > Herzfrequenzmessung“ und wählen Sie die automatische Herzfrequenzmessung.

Hinweis: Wenn die automatische Herzfrequenzmessung aktiviert ist, misst die Uhr Ihre Herzfrequenz zur geplanten Zeit. Wenn Sie die Herzfrequenzseite erneut besuchen, werden die neuesten Ergebnisse der Herzfrequenzmessung angezeigt.



## **Zweiter Bildschirm beim Training**

Wenn die Uhr mit Ihrem Telefon verbunden ist, werden die Trainingsdaten automatisch auf der Uhr angezeigt, wenn Sie ein bestimmtes Training auf der Trainingsseite der App starten.

Während des Trainings können Sie die Tasten wie folgt verwenden:

1. Pause/Weiter: Drücken Sie die SELECT-Taste.
2. Ende (Zurück): Drücken Sie auf der Pausenseite die BACK-Taste.



## Benachrichtigungen

### Benachrichtigungsfunktion aktivieren

Um die Benachrichtigungsfunktion zu verwenden, müssen Sie die Benachrichtigungsfunktion in der App aktivieren und die Verbindung der Uhr mit Ihrem Telefon aufrechterhalten. Sie können auch die Benachrichtigungen für SMS und eingehende Anrufe aktivieren.

1. Bei Mobiltelefonen mit iOS koppeln Sie die Uhr über Bluetooth mit Ihrem Telefon.
2. Bei Mobiltelefonen mit dem Android-System lassen Sie die App im Hintergrund laufen oder fügen Sie die App zur Whitelist für die automatische Ausführung hinzu, um sicherzustellen, dass Ihr Telefon Benachrichtigungen an die Uhr senden kann.



### Benachrichtigungen anzeigen

1. Wenn eine Benachrichtigung eingeht, summt die Uhr und zeigt die Informationen der Benachrichtigung an.
2. Sie können eine beliebige Taste drücken, um die Benachrichtigungsseite zu verlassen.



### Trainingserinnerung

Während eines Trainings erzeugt die Uhr eine Benachrichtigung nach jedem Kilometer bzw. jeder Meile.



## Telefonsuchfunktion

Mit der Amazfit Neo können Sie über Bluetooth nach Ihrem Telefon suchen. Um diese Funktion zu aktivieren, drücken Sie an der Uhr die Tasten BACK und UP.

1. Diese Funktion kann nur aktiviert werden, wenn die App läuft und die Uhr mit dem Telefon verbunden ist. Wenn die App nicht läuft oder die Uhr nicht mit dem Telefon verbunden ist, kann die Funktion nicht verwendet werden.
2. Öffnen Sie die Seite „Telefonsuchfunktion“. Die Uhr sucht automatisch nach dem Telefon. Wenn das Telefon innerhalb von 60 Sekunden nicht gefunden wird, zeigt die Uhr eine Fehlermeldung an und fordert Sie auf, es erneut zu versuchen.
3. Das Telefon klingelt, wenn es erfolgreich gefunden wurde. Sie können eine beliebige Taste drücken, um das Klingeln des Telefons zu stoppen.

Hinweis: Wenn Sie die Telefonsuchfunktion jederzeit nutzen möchten, fügen Sie die Anwendung zur Whitelist für die automatische Ausführung hinzu, damit die Anwendung im Hintergrund läuft. Andernfalls ist die Telefonsuchfunktion nicht verfügbar, weil die Uhr von Ihrem Telefon getrennt ist.



## Zurücksetzen auf Werkseinstellungen

Diese Funktion stellt die Werkseinstellungen der Uhr wieder her.

Auf der Seite „Zurück auf Werkseinstellungen“ können Sie die Tasten wie folgt verwenden:

1. Auf die Werkseinstellungen zurücksetzen: Halten Sie die Tasten BACK + DOWN gedrückt.
2. Bestätigen: Drücken Sie die SELECT-Taste.
3. Abbrechen (kehrt zum ursprünglichen Zifferblatt zurück): Drücken Sie die BACK-Taste.

