

Manuale utente di Amazfit PowerBuds Pro

Indice

Aggiunta e associazione degli auricolari	2
Associazione con dispositivi Android.....	2
Aggiunta e associazione degli auricolari tramite l'app Zepp	2
Associazione degli auricolari senza usare l'app	2
Associazione con dispositivi iOS.....	2
Aggiunta e associazione degli auricolari usando l'app Zepp	3
Associazione Bluetooth classica per i dispositivi iOS	3
Risoluzione del problema a causa del quale non si trovano gli auricolari.....	3
Attivazione delle modalità di allenamento e impostazione degli auricolari	3
Attivazione delle modalità di allenamento	3
Controllo degli auricolari	4
Impostazione dell'equalizzatore musicale.....	5
Attivazione dell'assistente allenamento	5
Uso della funzione di rilevamento della salute	6
Aggiornamento degli auricolari e ripristino delle impostazioni di fabbrica	7

Aggiunta e associazione degli auricolari

Gli auricolari Amazfit PowerBuds Pro possono essere associati a qualsiasi dispositivo che supporta il Bluetooth classico, per esempio telefoni, laptop, tablet, TV, orologi Android e computer desktop che supportano il Bluetooth.

Prima di usare gli auricolari, associarli tramite Bluetooth nel modo seguente.

Associazione con dispositivi Android

Assicurati che gli auricolari siano completamente carichi prima di iniziare l'associazione. Quando associ gli auricolari, lasciali nella custodia di ricarica con il coperchio aperto.

Aggiunta e associazione degli auricolari tramite l'app Zepp

<1> Scarica l'app Zepp, completa la registrazione e accedi all'app.

<2> Vai in Profilo > Dispositivi e tocca +Aggiungi. Nella pagina in cui è possibile selezionare i dispositivi da associare, tocca Auricolari > Amazfit PowerBuds Pro.

<3> L'app cercherà automaticamente gli auricolari nelle vicinanze.

<4> Dopo che l'app ha trovato gli auricolari, viene visualizzata una finestra a comparsa per effettuare l'associazione degli auricolari. Tocca Associa.

Associazione degli auricolari senza usare l'app

<1> Assicurati che gli auricolari siano completamente carichi, quindi tieni premuto per 3 secondi il pulsante sul retro della custodia di ricarica fino a quando una luce bianca non lampeggia per attivare la modalità di associazione degli auricolari.

<2> Sul telefono, vai in Impostaz. > Bluetooth e attiva l'interruttore. Il telefono ricercherà i dispositivi nelle vicinanze. Tocca Amazfit PowerBuds Pro presente in elenco.

Associazione con dispositivi iOS

Poiché il sistema iOS funziona diversamente da Android, la connessione tra gli auricolari e il telefono si articola in due parti: Bluetooth classico e BLE. Il Bluetooth classico viene utilizzato per la funzione musicale degli auricolari e BLE viene utilizzato per la connessione tra gli auricolari e l'app Zepp, per esempio, impostando le funzioni degli auricolari tramite l'app.

Aggiunta e associazione degli auricolari usando l'app Zepp

<1> Scarica l'app Zepp, completa la registrazione e accedi all'app.

<2> Vai in Profilo > Dispositivi e tocca +Aggiungi. Nella pagina in cui è possibile selezionare i dispositivi da associare, tocca Auricolari > Amazfit PowerBuds Pro.

<3> L'app cercherà automaticamente gli auricolari nelle vicinanze.

<4> L'app stabilirà automaticamente una connessione dopo aver cercato gli auricolari. Sul telefono, vai in Impostazioni > Bluetooth, quindi individua e tocca Amazfit PowerBuds Pro per completare l'associazione Bluetooth classica.

Associazione Bluetooth classica per i dispositivi iOS

<1> Se hai completato la connessione BLE prima sull'app Zepp, sul telefono vai in Impostazioni > Bluetooth, quindi individua e tocca Amazfit PowerBuds Pro per completare l'associazione Bluetooth.

<2> Se non hai usato l'app Zepp, tieni premuto per 3 secondi il pulsante sul retro della custodia di ricarica fino a quando non una luce bianca lampeggia, quindi sul telefono vai in Impostaz. > Bluetooth e attiva l'interruttore. Verranno ricercati i dispositivi nelle vicinanze. Tocca Amazfit PowerBuds Pro presente in elenco per associarli.

Risoluzione del problema a causa del quale non si trovano gli auricolari

Se non riesci a trovare gli auricolari durante la procedura di associazione, è probabile che non siano in uno stato di associazione. L'app ti avviserà di verificare lo stato della spia sulla custodia di ricarica. Se l'indicatore LED non lampeggia, tieni premuto il pulsante sul retro della custodia di ricarica fino a quando la luce bianca non lampeggia, quindi prova a cercare e associare nuovamente gli auricolari.

Attivazione delle modalità di allenamento e impostazione degli auricolari

Scarica l'app Zepp e aggiungi gli auricolari, potrai quindi allenarti con gli auricolari indossati e impostarli.

Attivazione delle modalità di allenamento

<1> Connettiti all'app Zepp per gli allenamenti.

Gli auricolari hanno un modulo di frequenza cardiaca PPG integrato che può rilevare i

dati della frequenza cardiaca in tempo reale durante gli allenamenti e salvarli nell'account personale assieme ai risultati dell'allenamento.

<2> Rilevamento della corsa.

Grazie al sensore G incorporato e agli algoritmi di rilevamento della corsa all'avanguardia, gli auricolari possono automaticamente rilevare e registrare le prestazioni di corsa anche quando sono disconnessi dall'app Zepp. Per attivare questa funzione, tocca Rilevamento corsa sulla pagina del dispositivo.

Una volta attivata questa funzione, indossa gli auricolari prima della corsa. Gli auricolari entreranno automaticamente nello stato di allenamento e registreranno i dati dell'allenamento, i passi e la frequenza cardiaca. La volta successiva che aprirai l'app, gli auricolari caricheranno automaticamente i dati salvati sul tuo account personale.

Visualizzazione del livello della batteria degli auricolari

Dopo aver completato l'associazione Bluetooth, puoi visualizzare il livello della batteria degli auricolari in tempo reale nella barra di sistema del telefono. Se associ gli auricolari nell'app Zepp, vai in Profilo > Amazfit PowerBuds Pro per visualizzare il livello della batteria degli auricolari.

Controllo degli auricolari

Un sensore della pressione incorporato ti consente di controllare gli auricolari premendo su di essi. Non devi far altro che premere leggermente lo stelo di un auricolare con l'indice e il pollice.

Tieni premuto a lungo: passa da Cancellazione attiva del rumore a Modalità Thru e Spegnimento.

Premi rapidamente una volta: riproduci/metti in pausa la musica o rispondi/termina una chiamata.

Premi rapidamente due volte: passa al brano successivo o rifiuta una chiamata.

Premi rapidamente tre volte: attiva l'assistente vocale di sistema come Siri, Assistente Google, Alexa, ecc.

Se usi l'app Zepp per connettere gli auricolari, puoi anche verificare la modalità Cancellazione attiva del rumore degli auricolari tramite i controlli nella parte superiore della pagina del dispositivo. Nell'app sono disponibili quattro scenari per la Cancellazione attiva del rumore.

Per impostare le gesture che preferisci per usare gli auricolari, tocca Impostazioni gesture sull'app.

Per una pressione prolungata, per impostazione predefinita vengono selezionate tre opzioni. Puoi eliminare qualsiasi di queste opzioni. Per esempio, se elimini Modalità Thru attivata, dopo aver tenuto premuto lo stelo degli auricolari, il sistema passa da Cancellazione attiva del rumore attivata a Cancellazione attiva del rumore disattivata. Per la pressione rapida una/due/tre volte, puoi scegliere tra riproduzione/sospensione, brano precedente, brano successivo e attivazione/disattivazione assistente vocale. Puoi impostare separatamente le gesture per l'orecchio sinistro e destro. Per

ripristinare lo stato delle impostazioni di fabbrica, tocca Ripristino dati di fabbrica nella parte inferiore della pagina.

Impostazione dell'equalizzatore musicale

Gli auricolari supportano le impostazioni di equalizzazione dell'audio. Nella pagina del dispositivo Amazfit PowerBuds Pro, tocca Equalizzatore musicale e seleziona una modalità di equalizzazione specifica desiderata. Puoi anche regolare diversi intervalli di frequenza musicale per qualsiasi modalità per creare un'esperienza di ascolto più raffinata.

Dopo aver scelto le impostazioni, fai clic su Indietro e le modifiche verranno salvate.

Attivazione dell'assistente allenamento

Gli auricolari Amazfit PowerBuds Pro offrono diversi tipi di assistenza negli scenari di allenamento.

<1> Connessione ad app di terze parti

Gli auricolari possono funzionare come dispositivo di monitoraggio della frequenza cardiaca. Supportano la condivisione della frequenza cardiaca con altre app durante gli allenamenti come Runtastic, MayMyRun e Keep.

Automatico: gli auricolari rileveranno automaticamente se ti stai allenando per determinare se attivare il monitoraggio della frequenza cardiaca, che consente di risparmiare batteria degli auricolari.

Attiva (iOS)/Attiva (Android): quando questa funzione è attivata, gli auricolari monitoreranno continuamente la frequenza cardiaca quando li indossi.

Disattiva (iOS)/Disattiva (Android): questa è l'opzione predefinita. Gli auricolari non condivideranno i dati della frequenza cardiaca con alcuna app di terze parti.

Dopo aver attivato questa funzione, assicurati di aggiungere il dispositivo Bluetooth A2030 all'app di terze parti. Una volta connessi, gli auricolari trasferiranno, visualizzeranno e salveranno i dati della frequenza cardiaca in tempo reale sull'app di terze parti durante gli allenamenti.

<2> Avviso Frequenza cardiaca troppo elevata

Quando questa funzione è attivata, se gli auricolari rilevano che la frequenza cardiaca supera il valore predefinito durante un allenamento, emetteranno un tono per avvisarti che la frequenza cardiaca è troppo alta.

<3> Miglioramento del ritmo

Quando questa funzione è attivata, gli auricolari aumentano automaticamente i bassi durante gli allenamenti per definire e vivacizzare il ritmo.

<4> Toccare per il report

Quando gli auricolari si connettono all'app Zepp durante l'allenamento, puoi toccarli per trasmettere i dati sull'allenamento in corso.

Uso della funzione di rilevamento della salute

Per gli auricolari Amazfit PowerBuds Pro, non sono importanti solo gli allenamenti, ma soprattutto la tua salute.

<1> Salute dell'udito

In base alle statistiche dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS), quasi 110 milioni di giovani in tutto il mondo soffrono di problemi di perdita dell'udito a causa dell'uso prolungato di dispositivi di ascolto elettronici e del volume eccessivamente alto durante la riproduzione musicale. Gli auricolari Amazfit PowerBuds Pro forniscono un tempo di ascolto settimanale consigliato rilevando il volume in tempo reale, come suggerito dall'OMS. All'inizio, il limite massimo di utilizzo degli auricolari non dovrebbe superare le 40 ore settimanali. Più alto è il volume, più breve è il tempo di ascolto settimanale consigliato. Se il volume supera i 100 dB, puoi consumare il tempo di ascolto consigliato per una settimana in soli dieci minuti. In questo modo, il dispositivo protegge il tuo udito.

<2> Protezione della cervicale

La protezione della cervicale è una funzione esclusiva degli auricolari Amazfit PowerBuds Pro. Gli auricolari rilevano la posizione della testa e del collo in tempo reale per impedire l'affaticamento cervicale.

Gli auricolari mostrano la tua normale angolazione di inclinazione della testa e ti informano dell'inclinazione delle vertebre cervicali in base a quattro livelli: lieve/medio/elevato/troppo elevato. Maggiore è l'angolazione, maggiore è la pressione sulle vertebre cervicali e dovrai fare quindi più attenzione alla salute della zona cervicale nella vita quotidiana.

Dopo aver attivato la funzione Promemoria rilassamento vertebre cervicali, gli auricolari rileveranno la tua inattività. Se indossi gli auricolari a lungo senza fare alcun movimento cervicale importante, gli auricolari emetteranno un segnale acustico per avvisarti di alzarti, muoverti e muovere il collo per rilassare le vertebre cervicali. Tieni presente che quando attivi la funzione di protezione cervicale per la prima volta, dovrai seguire le istruzioni sulla pagina per calibrare la postura da seduto. Indossa entrambi gli auricolari contemporaneamente. Dopo aver avviato la calibrazione, tieni la testa e il collo dritti. La calibrazione dura circa 5-10 secondi. Una volta completata la calibrazione, gli auricolari emetteranno un segnale acustico.

Aggiornamento degli auricolari e ripristino delle impostazioni di fabbrica

<1> Aggiornare il firmware.

Se è disponibile un aggiornamento del firmware, sul lato destro dell'opzione Verifica aggiornamenti sulla pagina del dispositivo comparirà un cerchio rosso. Quando aggiorni gli auricolari, rimuovili entrambi e tienili il più vicino possibile al telefono fino a quando l'aggiornamento non è stato completato.

<2> Ripristinare le impostazioni di fabbrica.

Per ripristinare le impostazioni di fabbrica, tocca Ripristino dati di fabbrica nella pagina del dispositivo. Dopo aver eseguito il ripristino delle impostazioni di fabbrica, tutte le impostazioni degli auricolari verranno ripristinate allo stato originale e i dati degli allenamenti memorizzati negli auricolari verranno cancellati.