Amazfit T-Rex Ultra
Manual del producto
A2142

01 Contenido del paquete



Smartwatch
con correa × 1



Base de carga × 1



Manual de instrucciones × 1

02 Sobre el reloj



Nota: Mantenga presionado el botón de encendido para encender el reloj. Si el reloj no se enciende, cárguelo e intente de nuevo.

03 Emparejamiento del reloj

Se recomienda tener la aplicación Zepp con este reloj. Proporciona datos científicos sobre el sueño y el entrenamiento, y servicios de salud personalizados para ayudarte a llevar un estilo de vida saludable.

1. Escanee el código QR del manual de instrucciones con el teléfono móvil para descargar la aplicación en el teléfono móvil. También puede descargar la versión más reciente de la aplicación desde Google Play Store o Apple App Store.
2. Abra la aplicación, registre una cuenta e inicie sesión.
3. Siga los pasos en la aplicación para emparejar el reloj correctamente. Una vez realizado el emparejamiento, el reloj mostrará la hora correcta.
4. Puede configurar las otras funciones del reloj según sea necesario.

Descargar aplicación Zepp

Nota:

1. Para una mejor experiencia del usuario, utilice la versión más reciente de la aplicación.
2. El sistema operativo debe ser Android 7.0, iOS 12.0 o versiones superiores.
3. No empareje el reloj directamente con el Bluetooth de su teléfono móvil. Siga los pasos en la aplicación para emparejar el reloj correctamente.

04 Carga del reloj

1. Conecte el cable del cargador del reloj a un adaptador de corriente o al puerto USB de un ordenador.
2. Coloque el reloj en la base de carga. Preste atención a la dirección y la posición del reloj, y asegúrese de que los contactos metálicos de la parte posterior del reloj encajen correctamente con la base de carga.
3. Cuando se inicia la carga, la pantalla del reloj muestra el progreso.



Nota:

1. Utilice el cable de carga específico que viene con el producto. Para evitar anomalías en la carga o daños en el cable de carga, asegúrese de que la base de carga esté seca antes de cargar.
2. Utilice un adaptador de corriente de 1 A o más.

05 Colocación

1. Para mejorar la precisión de la medición de la frecuencia cardíaca, el oxígeno en sangre y otros parámetros, lleve el reloj al menos a un dedo de distancia del carpo, y ajuste la correa de forma que le resulte cómoda.
2. Durante el entrenamiento, lleve el reloj lo más ajustado posible para evitar que se mueva. Póngase el reloj a un dedo de distancia de la zona del carpo para obtener datos de frecuencia cardíaca más efectivos. Tras el entrenamiento, puede aflojar la correa para disfrutar de una experiencia lo más cómoda posible.
3. Al medir la saturación de oxígeno en la sangre, colóquese correctamente el reloj. Evite llevar el reloj en la articulación de la muñeca, mantenga el brazo extendido, mantenga un ajuste cómodo (razonablemente apretado) entre el reloj y la piel de la muñeca, y no mueva el brazo durante todo el proceso de medición.



Nota:
Si se ve afectado por factores externos (caída o balanceo del brazo, vello en el brazo, tatuajes, etc.), el resultado de la medición puede ser inexacto o puede que la medición falle y no se generen resultados.

06 Parámetros básicos

Modelo de producto: A2142
Entrada: 5 V CC 550 mA
Versión de Bluetooth: V5.0
Potencia de salida de Bluetooth: <18 dBm
Clasificación de resistencia al agua: 10 atm
Temperatura de funcionamiento: de -30 °C a 45 °C
Frecuencia de Bluetooth: 2402–2480 MHz
Frecuencia de Wi-Fi: 2402–2480 MHz
Potencia de salida de Wi-Fi: <20 dBm
WLAN: 2,4 GHz 802.11 b/g/n
Consulte la información sobre la certificación del producto en la página Configuración > Sistema > Normativa.
Requisitos del dispositivo: Dispositivos con Android 7.0 o iOS 12.0 o versiones superiores del sistema operativo.

El nombre y los logotipos de Bluetooth® son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. El uso de dichas marcas por parte de Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Notas:
El modo de baja temperatura permite utilizar el reloj en entornos de -30 °C - -10 °C, pero la pantalla táctil y algunas funciones no podrán utilizarse.
Una vez activado el modo automático de baja temperatura, el reloj cambiará automáticamente entre el modo de baja temperatura o el modo normal según la temperatura. El reloj debe reiniciarse al momento que cambia de modo.
También puede salir del modo de baja temperatura manteniendo pulsado el botón trasero.

07 Seguridad de la batería

1. Este dispositivo está equipado con una batería integrada que no se puede extraer ni sustituir. No desmonte ni modifique la batería por su cuenta.
2. Si desecha la batería en el fuego o un horno caliente, o si la aplasta o la corta de forma mecánica, puede producirse una explosión.
3. Si deja la batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas, puede producirse una explosión o puede haber una fuga de líquido o gas inflamables.
4. Una batería sujeta a una presión del aire extremadamente baja puede producir una explosión o la fuga de líquido o gas inflamables.

08 Seguridad al bucear

1. Este dispositivo solo es adecuado para actividades de buceo recreativo libre. La profundidad máxima a la cual funciona con normalidad es 30 metros. No lo use durante el buceo profesional o el buceo scuba.
2. Las funciones relacionadas con buceo libre de este dispositivo solo pueden usarlas los buzos con calificaciones relevantes. Antes de usar este dispositivo, asegúrese de haber recibido entrenamiento profesional y de saber cómo usarlo. Al usar las funciones relacionadas con el buceo libre (incluido el entrenamiento para contener la respiración y la prueba de contención de la respiración), el usuario debe ir acompañado por un entrenador, un buzo experimentado o un profesional.
3. Antes de usar el dispositivo, debe saber que cualquier dispositivo electrónico puede fallar y este dispositivo podría no proporcionar datos precisos en determinados casos. Lleve un dispositivo de respaldo si es necesario.

4. Las actividades de buceo libre tienen ciertos riesgos. Antes de usar este dispositivo, asegúrese de que su estado físico sea adecuado para dichas actividades. Consulte con el médico si tiene alguna pregunta.
5. Para evitar riesgos de enfermedad por descompresión, asegúrese de descansar bien en la superficie del agua. Debe haber suficientes intervalos en la superficie entre el buceo scuba y el buceo libre.

09 Aviso de seguridad

1. No permita que los niños o las mascotas muerdan o traguen el producto o sus accesorios, ya que esto puede causar lesiones.
2. No someta el producto a temperaturas excesivamente altas o bajas, ya que esto puede causar que se incendie o explote.
3. No coloque el producto cerca de fuentes de calor o una llama abierta, como hornos y calentadores eléctricos.
4. Algunas personas pueden sufrir alergias cutáneas a plásticos, cueros, fibras y otros materiales, y es posible que presenten enrojecimiento, inflamación y otros síntomas tras un contacto prolongado con los componentes de este producto. Si experimenta estos síntomas, deje de utilizar el reloj y consulte a un médico.

5. No utilice adaptadores de corriente o cables de datos no autorizados o incompatibles, ya que pueden dañar el reloj y sus accesorios, o causar incendios, explosiones u otros peligros.
6. Las ondas de radio generadas por el producto pueden afectar al funcionamiento normal de dispositivos médicos implantados o dispositivos médicos personales, como marcapasos y audífonos. Si utiliza alguno de estos dispositivos médicos, consulte al fabricante para conocer las restricciones de uso relevantes.
7. No deseche este dispositivo ni sus accesorios como basura doméstica ordinaria. Cumpla con las regulaciones locales para deshacerse del dispositivo y sus accesorios y apoye el reciclaje.

10 Reparación y mantenimiento

1. Evite el uso de detergentes como el jabón, el desinfectante para manos, la espuma de baño o las lociones de limpieza para evitar que los residuos químicos irriten la piel, corroan el dispositivo o deterioren la resistencia al agua del dispositivo.
2. Después de usar el dispositivo durante un baño (en los dispositivos que permiten bañarse), natación (en los dispositivos que permiten nadar) o sudar, limpie y seque el dispositivo inmediatamente.
3. La correa de cuero no es resistente al agua. Evite mojar la correa, ya que esto puede acortar su vida útil.
4. Al usar correas del reloj de color claro, evite el contacto con ropa oscura para que no se manchen.
5. No use el reloj cuando haga snorkel, se dé una ducha caliente, se sumerja en aguas termales, entre en una sauna (cuarto de vapor), bucee, haga esquí acuático ni realice otras actividades que involucren corrientes de agua a gran velocidad.

6. No coloque el dispositivo bajo la luz solar directa durante mucho tiempo. Una temperatura ambiente demasiado alta o baja podría ocasionar fallos en el dispositivo.
7. Tenga cuidado al transportarlo. Mantenga el dispositivo seco y alejado de zonas húmedas.
8. No use el reloj durante una resonancia magnética u otros entornos con campos magnéticos fuertes, ya que esto podría dañar el reloj.

11 Solución de problemas

Consulte las preguntas frecuentes en el sitio web: https://support.amazfit.com/en.
Si no se va a utilizar el producto durante un tiempo prolongado, es recomendable apagarlo antes de guardarlo. Recargue la batería al 100 % cada 6 meses para evitar que esta se dañe o se descargue excesivamente al tenerla guardada durante un tiempo prolongado.

12 Garantía y política de devoluciones

La garantía limitada de Amazfit cubre los defectos de fabricación en los productos Amazfit a partir de la fecha de compra original. El período de garantía es de 12 meses u otro período según lo requieran las leyes de consumo vigentes en el país de compra del consumidor. Nuestra garantía es adicional a los derechos estipulados por las leyes del consumidor vigentes.

Sitio web oficial: en.amazfit.com
Ayuda: support.amazfit.com/en