

Amazfit Pop 2

A2290

Manual do produto

Manual del producto



Amazfit Pop 2

A2290

Manual do produto



Conteúdo da embalagem

Smartwatch com pulseira × 1 Cabo de carregamento × 1 Manual de instruções × 1

Sobre o relógio



Note:

- 1) pressione e segure a botão de energia para ligar o relógio. Se o relógio não puder ser ligado, carregue-o e tente novamente.
- 2) Quando usar a pulseira pela primeira vez, conecte-a ao cabo de carregamento para ligá-la.

Pareamento do relógio

Zepp Active é um aplicativo obrigatório para este relógio. Ele fornece orientação científica sobre sono e exercícios e serviços de saúde personalizados para ajudá-lo a iniciar um estilo de vida saudável.

1. Use o seu celular para ler o código QR no lado direito para baixar e instalar o aplicativo ou pesquise pelo aplicativo nas lojas de aplicativos Google Play ou App Store da Apple. Em seguida, baixe e instale as versões mais recentes do aplicativo.
2. Abra o aplicativo, registre uma conta e faça o login.
3. Pareie o relógio como solicitado pelo aplicativo.



Baixar o aplicativo
Zepp Active

Note:

- 1) Para uma melhor experiência do usuário, use a versão mais recente do aplicativo.
- 2) O sistema operacional precisa ser Android 6.0, iOS 12.0 ou superior.
- 3) Não pareie o relógio diretamente usando o Bluetooth do seu celular. Siga as etapas no aplicativo para parear seu relógio corretamente.

Carregamento do relógio

1. Conecte o cabo de carregamento do relógio a um adaptador de energia ou à porta USB de um computador.
2. Alinhe corretamente a porta de carregamento com os contatos de carregamento na parte de trás do relógio.
3. Quando o carregamento começa, a tela do relógio exibe o progresso de carregamento.

Note:

- 1) Utilize o cabo de carregamento fornecido com o relógio e certifique-se de que a porta de carregamento esteja seca antes de carregar.
- 2) Use um adaptador de energia 1A ou superior.

Desmontagem e montagem da pulseira

Consulte as ilustrações para retirar ou colocar a pulseira do relógio.



Note:

quando a pulseira estiver montada, puxe-a corretamente para garantir que ela seja instalada com sucesso.

Uso do relógio

1. Use a pulseira do relógio não muito apertada ou muito folgada e deixe espaço suficiente para a pele respirar. Isso faz com que você se sinta confortável e permite que o sensor funcione.
2. Ao medir a saturação de oxigênio no sangue, use o relógio corretamente. Evite usar o relógio na articulação do pulso, mantenha o braço plano, mantenha um encaixe confortável (adequadamente apertado) entre o relógio e a pele do pulso e mantenha o braço imóvel durante todo o processo de medição. Quando afetado por fatores externos (flexão do braço, oscilação do braço, pelos do braço, tatuagem, etc.), o resultado da medição pode ser impreciso ou a medição pode falhar sem gerar resultado.
3. Recomendamos que você aperte a pulseira do relógio durante o exercício e solte-a depois.

Parâmetros básicos

Product Name	Smart Watch
Modelo do produto	A2290
Entrada	CC 5 V 500 mA máx.
Versão do Bluetooth	V5.2
Potência de saída BLE	<5 dBm
Temperatura de operação	0 °C a 45 °C
Classificação de resistência à água	IP68
Frequência do Bluetooth	2402–2480 MHz
Device requirements	dispositivos instalados com o SO Android 6.0 ou iOS 12.0 ou versões posteriores
Veja as informações de certificação do produto na página Configurações > Sistema > Supervisionar.	
A marca e os logotipos  Bluetooth™ são marcas registradas de propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e qualquer uso dessas marcas pela Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. está sob licença. Outras marcas comerciais e nomes comerciais são de seus respectivos proprietários	

Informações sobre Descarte e Reciclagem



Todos os produtos com este símbolo são resíduos de equipamentos elétricos e eletrônicos (REEE como na diretiva 2012/19/UE) que não devem ser misturados ao lixo doméstico não classificado. Em vez disso, você deve proteger a saúde humana e o meio ambiente, entregando seu equipamento usado em um ponto de coleta designado para a reciclagem de equipamentos elétricos e eletrônicos, indicados pelo governo ou pelas autoridades locais. O descarte e a reciclagem corretos ajudarão a evitar possíveis consequências negativas ao meio ambiente e à saúde humana. Entre em contato com o instalador ou com as autoridades locais para obter mais informações sobre a localização, bem como os termos e condições desses pontos de coleta.

Certificações e aprovações de segurança



Por este meio, a Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio tipo A2290 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto integral da declaração de conformidade da UE está disponível no seguinte endereço da Internet: <https://support.amazfit.com/en/>

Segurança de bateria

1. Este dispositivo está equipado com uma bateria interna que não pode ser removida ou substituída. Não desmonte ou modifique a bateria por conta própria.
2. O descarte de uma bateria no fogo ou no forno quente ou esmagamento ou corte mecânico de uma bateria podem resultar em uma explosão.
3. Deixar a bateria em um ambiente com temperatura extremamente alta pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.
4. Uma bateria sujeita à pressão do ar extremamente baixa pode resultar em uma explosão ou vazamento de líquido ou gás inflamável.

Aviso de segurança

1. Não permita que crianças ou animais de estimação mordam ou engulam este produto ou seus acessórios, pois isso poderá causar ferimentos.
2. Não coloque este produto em áreas com temperaturas excessivamente altas ou baixas, pois isso poderá resultar em incêndio ou explosão.
3. Não coloque este produto perto de uma fonte de calor ou chama aberta, como fornos ou aquecedores elétricos.

4. Algumas pessoas podem ter reações alérgicas cutâneas a plásticos, couros, fibras e outros materiais, e sintomas como vermelhidão, inchaço e inflamação poderão ocorrer após o contato prolongado com os componentes deste produto. Se você apresentar esses sintomas, interrompa o uso e consulte seu médico.
5. Não use adaptadores de energia ou cabos de dados não autorizados ou incompatíveis, pois poderão danificar o relógio e seus acessórios, bem como causar incêndio, explosão ou outros riscos.
6. As ondas de rádio geradas pelo produto podem afetar a operação de dispositivos médicos implantados ou pessoais, como marca-passos e aparelhos auditivos. Se você usar esses dispositivos médicos, consulte o fabricante para obter as restrições relevantes sobre o uso.
7. Não descarte este dispositivo ou seus acessórios como lixo doméstico comum. Siga os regulamentos locais para o descarte deste dispositivo e seus acessórios e colabore com operações de reciclagem.

Reparo e manutenção

1. Evite usar detergentes como sabão, desinfetante para as mãos ou espuma de banho para limpeza, a fim de evitar que resíduos químicos irrite a pele, corroam o dispositivo ou degradem a resistência à água do dispositivo.

2. Não use o relógio durante snorkeling, duchas quentes, fontes termais, saunas (sauna a vapor), mergulho, mergulho subaquático, esqui aquático e outras atividades que envolvam correntes de água de alta velocidade.
3. Depois de usar o dispositivo durante o banho (para dispositivos compatíveis com banho), a natação (para dispositivos compatíveis com natação) ou depois de suar, limpe-o e seque-o imediatamente.
4. A pulseira de couro não é à prova d'água. Evite molhar a pulseira, pois isso pode reduzir sua vida útil.
5. Ao usar pulseiras de cores claras, evite o contato com roupas escuras para evitar manchas de cores.
6. Não coloque o dispositivo sob a luz solar direta por muito tempo. Uma temperatura ambiente excessivamente alta ou baixa pode causar falha no dispositivo.
7. Manuseie com cuidado durante o transporte. Mantenha o dispositivo seco e longe da umidade.
8. Não use o relógio em exames de ressonância magnética e outros ambientes altamente magnéticos. Caso contrário, o relógio pode ser danificado.

Solução de problemas

Verifique as Perguntas frequentes no site: <https://support.amazfit.com/en>.

Note:

- 1) Este produto não é um dispositivo médico. Quaisquer dados ou informações fornecidos por ele não devem ser usados como base para diagnósticos, tratamentos ou prevenção de doenças.
- 2) Se o produto não for usado por um longo período, é recomendável desligá-lo antes de guardá-lo. Recarregue a bateria a cada 6 meses até 100% para evitar danos à bateria por descarga excessiva devido ao armazenamento de longo prazo.

Garantía y política de devoluciones

La garantía limitada de Amazfit cubre los defectos de fabricación en los productos Amazfit a partir de la fecha de compra original. El período de garantía es de 12 meses u otro período según lo requieran las leyes de consumo vigentes en el país de compra del consumidor. Nuestra garantía es adicional a los derechos estipulados por las leyes del consumidor vigentes.

Site oficial: en.amazfit.com

Ayuda: support.amazfit.com/en

Manufactured for: AnHui Huami Information Technology Co., Ltd.

Manufactured By: Cosonic Electroacoustic Technology Co., Ltd.

Address: See Packaging

IS 13252(Part 1):2010/
IEC 60950-1:2005



R-41241288
www.bis.gov.in

Amazfit Pop 2

A2290

Manual del producto



Contenido del paquete

Smartwatch con correa × 1

Cable de carga × 1

Manual de instrucciones × 1

Sobre el reloj



Note:

- 1) Mantenga presionado el botón de encendido para encender el reloj. Si el reloj no se enciende, cárguelo e intente de nuevo.
- 2) Conecte la pulsera al cable de carga cuando la utilice por primera vez.

Emparejamiento del reloj

Se recomienda tener la aplicación **Zepp Active** con este reloj. Proporciona datos científicos sobre el sueño y el entrenamiento, y servicios de salud personalizados para ayudarte a llevar un estilo de vida saludable.

1. Con el teléfono móvil, escanee el código QR que aparece a la derecha para descargar e instalar la aplicación o busque la aplicación en Google Play Store o Apple App Store y, a continuación, descargue e instale la versión más reciente de aplicación.
2. Abra la aplicación, registre una cuenta e inicie sesión.
3. Empareje el reloj tal como se indica en la aplicación.



Descargar aplicación
Zepp Active

Note:

- 1) Para una mejor experiencia del usuario, utilice la versión más reciente de la aplicación.
- 2) El sistema operativo debe ser Android 6.0, iOS 12.0 o versiones superiores.
- 3) No empareje el reloj directamente con el Bluetooth de su teléfono móvil. Siga los pasos en la aplicación para emparejar el reloj correctamente.

Carga del reloj

1. Conecte el cable del cargador del reloj a un adaptador de corriente o al puerto USB de un ordenador.
2. Alinee correctamente el puerto de carga con los contactos de carga de la parte posterior del reloj.
3. Cuando se inicia la carga, la pantalla del reloj muestra el progreso.

Note:

- 1) Use el cable de carga que viene con el reloj y asegúrese de que el puerto de carga esté seco antes de cargar.
- 2) Utilice un adaptador de corriente de 1 A o más.

Desmontaje y montaje de la correa del reloj

Consulte las ilustraciones para desmontar o montar la correa del reloj.



Note:

Una vez que la correa esté montada, tire de ella adecuadamente para asegurarse de su correcta colocación.

Colocación

1. Lleve la correa del reloj ni muy ajustada ni muy suelta, y deje espacio suficiente para que la piel respire. De esta forma estará cómodo y permitirá que el sensor funcione.
2. Al medir la saturación de oxígeno en la sangre, colóquese correctamente el reloj. Evite llevar el reloj en la articulación de la muñeca, mantenga el brazo extendido, mantenga un ajuste cómodo (razonablemente apretado) entre el reloj y la piel de la muñeca, y no mueva el brazo durante todo el proceso de medición. Si se ve afectado por factores externos (caída o balanceo del brazo, vello en el brazo, tatuajes, etc.), el resultado de la medición puede ser inexacto o puede que la medición falle y no se generen resultados.
3. Se recomienda que apriete la correa del reloj durante el ejercicio y la afloje después.

Parámetros básicos

Product Name	Smart Watch
Modelo de producto	A2290
Entrada	5 V CC 500 mA máx.
Versión de Bluetooth	V5.2
Potencia de salida de BLE	<5 dBm
Temperatura de funcionamiento	de 0 °C a 45 °C
Clasificación de resistencia al agua	IP68
Frecuencia de Bluetooth	2402–2480 MHz
Device requirements	Requisitos do dispositivo: dispositivos instalados com o SO Android 6.0 ou iOS 12.0 ou versões posteriores

Consulte la información sobre la certificación del producto en la página Configuración > Sistema > Normativa.

El nombre y los logotipos de  **Bluetooth**™ son marcas registradas que pertenecen a Bluetooth SIG, Inc. El uso de dichas marcas por parte de Anhui Huami Information Technology Co., Ltd. es bajo licencia. Otras marcas y nombres comerciales pertenecen a sus respectivos propietarios.

Información sobre la eliminación y el reciclaje del producto



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la Directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con los residuos no seleccionados de un hogar. En cambio, debe proteger la salud de las personas y el medio ambiente llevando los residuos de aparatos a un punto de recogida dedicado al reciclado de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o la administración local. Una eliminación y reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud de las personas. Póngase en contacto con el instalador o con la administración local para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida.

Certificaciones y aprobaciones de seguridad



Por este medio, Anhui Huami Information Technology Co., Ltd., declara que el equipo de radio tipo A2290 cumple con la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración de conformidad de la UE está disponible en la siguiente dirección de Internet: <https://support.amazfit.com/en/>

Seguridad de la batería

1. Este dispositivo está equipado con una batería integrada que no se puede extraer ni sustituir. No desmonte ni modifique la batería por su cuenta.
2. Si desecha la batería en el fuego o un horno caliente, o si la aplasta o la corta de forma mecánica, puede producirse una explosión.
3. Si deja la batería en un entorno con temperaturas extremadamente altas, puede producirse una explosión o puede haber una fuga de líquido o gas inflamables.
4. Una batería sujeta a una presión del aire extremadamente baja puede producir una explosión o la fuga de líquido o gas inflamables.

Aviso de seguridad

1. No permita que los niños o las mascotas muerdan o trague el producto o sus accesorios, ya que esto puede causar lesiones.
2. No someta el producto a temperaturas excesivamente altas o bajas, ya que esto puede causar que se incendie o explote.
3. No coloque el producto cerca de fuentes de calor o una llama abierta, como hornos y calentadores eléctricos.

4. Algunas personas pueden sufrir alergias cutáneas a plásticos, cueros, fibras y otros materiales, y es posible que presenten enrojecimiento, inflamación y otros síntomas tras un contacto prolongado con los componentes de este producto. Si experimenta estos síntomas, deje de utilizar el reloj y consulte a un médico.
5. No utilice adaptadores de corriente o cables de datos no autorizados o incompatibles, ya que pueden dañar el reloj y sus accesorios, o causar incendios, explosiones u otros peligros.
6. Las ondas de radio generadas por el producto pueden afectar al funcionamiento normal de dispositivos médicos implantados o dispositivos médicos personales, como marcapasos y audífonos. Si utiliza alguno de estos dispositivos médicos, consulte al fabricante para conocer las restricciones de uso relevantes.
7. No deseche este dispositivo ni sus accesorios como basura doméstica ordinaria. Cumpla con las regulaciones locales para deshacerse del dispositivo y sus accesorios y apoye el reciclaje.

Reparación y mantenimiento

1. Evite el uso de detergentes como el jabón, el desinfectante para manos, la espuma de baño o las lociones de limpieza para evitar que los residuos químicos irriten la piel, corroan el dispositivo o deterioren la resistencia al agua del dispositivo.

2. No use el reloj cuando haga snorkel, se dé una ducha caliente, se sumerja en aguas termales, entre en una sauna (cuarto de vapor), bucee, haga esquí acuático ni realice otras actividades que involucren corrientes de agua a gran velocidad.
3. Después de usar el dispositivo durante un baño (en los dispositivos que permiten bañarse), natación (en los dispositivos que permiten nadar) o sudar, limpie y seque el dispositivo inmediatamente.
4. La correa de cuero no es resistente al agua. Evite mojar la correa, ya que esto puede acortar su vida útil.
5. Al usar correas del reloj de color claro, evite el contacto con ropa oscura para que no se manchen.
6. No coloque el dispositivo bajo la luz solar directa durante mucho tiempo. Una temperatura ambiente demasiado alta o baja podría ocasionar fallos en el dispositivo.
7. Tenga cuidado al transportarlo. Mantenga el dispositivo seco y alejado de zonas húmedas.
8. No use el reloj durante una resonancia magnética u otros entornos con campos magnéticos fuertes, ya que esto podría dañar el reloj.

Solución de problemas

Consulte las preguntas frecuentes en el sitio web: <https://support.amazfit.com/en>.

Note:

- 1) Este producto no es un dispositivo médico, cualquier dato o información que proporcione no debe ser utilizada como base para un diagnóstico o tratamiento médico ni para la prevención de enfermedades.
- 2) Si no se va a utilizar el producto durante un tiempo prolongado, es recomendable apagarlo antes de guardarlo. Recargue la batería al 100 % cada 6 meses para evitar que esta se dañe o se descargue excesivamente al tenerla guardada durante un tiempo prolongado.

Garantía y política de devoluciones

La garantía limitada de Amazfit cubre los defectos de fabricación en los productos Amazfit a partir de la fecha de compra original. El período de garantía es de 12 meses u otro período según lo requieran las leyes de consumo vigentes en el país de compra del consumidor. Nuestra garantía es adicional a los derechos estipulados por las leyes del consumidor vigentes.

Sitio web oficial: en.amazfit.com

Ayuda: support.amazfit.com/en

Manufactured for: AnHui Huami Information Technology Co., Ltd.

Manufactured By: Cosonic Electroacoustic Technology Co., Ltd.

Address: See Packaging

IS 13252(Part 1):2010/
IEC 60950-1:2005



R-41241288
www.bis.gov.in